

FLC1500 日常チェックシート

年度・期間:

担当者:

※ 各項目の詳細手順はFLC1500 点検手順書」を参照してください。

点検項目																				
点検日																				
■ 光学部品・保護具確認																				
1. 保護レンズの確認・クリーニング・交換																				
2. 先端ノズルの破損・取り付け緩み確認																				
3. 保護メガネのヒビ・傷の確認																				
4. 防塵マスクのフィルタ確認																				
■ 稼働確認																				
5. 通電時の異音・異臭確認																				
6. ヘッド部 4方向(X/Y/Z/A)動作確認																				
7. トーチ軸 上昇・下降確認(パネル「C」の数値変化確認)																				

【判定】○:正常 ×:異常あり(別途記録に詳細記入) - :該当なし/未実施

※ 異常が発見された場合は直ちに使用を中止し、smartDIYSサポートまでご連絡ください。電話:050-5527-0894 メール:support@smartdiys.com

FLC1500 週間チェックシート

年度・期間:

担当者:

※ 各項目の詳細手順は「FLC1500 点検手順書」を参照してください。

点検項目													
点検日													
■ 作業前準備													
1. 使用場所全体を水拭きで清掃													
■ 接続部・ガス系統確認													
2. ロックリング緩み確認													
3. トーチ接続部 水漏れ確認													
4. 本体背面接続部 水漏れ確認													
5. 本体背面 ガスホース緩み確認													
6. ガス残量確認													
7. ガスレギュレータ接続部 緩み確認													
■ チラー点検													
8. チラー水量確認													
9. チラー側面ダストフィルター清掃													
10. チラー上部ファン清掃													
■ 清掃・消耗品確認													
11. Y軸カバー 拭き掃除													
12. フラットパー 消耗確認・交換													
13. フラットパー 傾き確認													
14. 防火ボード(石膏ボード)損耗確認													
■ 動作確認													
15. ガス圧力確認 (AXUGUSボタンでテスト)													

【判定】○:正常 ×:異常あり(別途記録に詳細記入) - :該当なし/未実施

※ 異常が発見された場合は直ちに使用を中止し、smartDIYSサポートまでご連絡ください。電話:050-5527-0894 メール:support@smartdiys.com

FLC1500 月次チェックシート

年度・期間:

担当者:

※ 各項目の詳細手順はFLC1500 点検手順書」を参照してください。

点検項目												
点検日												
■ 冷却水管理												
1. チラー冷却水 総交換(3カ月ごと)												
■ 機構部メンテナンス												
2. ボールねじ 鉄粉清掃・グリス塗布												
■ 光軸確認												
3. レーザー芯出し確認												

【判定】○:正常 ×:異常あり(別途記録に詳細記入) ー:該当なし/未実施

※ 異常が発見された場合は直ちに使用を中止し、smartDIYsサポートまでご連絡ください。電話:050-5527-0894 メール:support@smartdiys.com